

■ 消費電力一覧

電気製品の消費電力と起動電力をご確認ください。起動時に、消費電力の1.1～8倍の起動電力を必要とする電気製品があります。消費電力の合計が1500W以下であっても、起動電力により合計が1500Wを超えることで給電が停止することがあります。

起動電力が、消費電力の1.0倍		
電気製品	消費電力 (W)	起動電力の目安 (W以上)
スマートフォン (iPhone SE の場合)	10	10
スマートフォン (iPhone 11pro の場合)	40	40
電気スタンド	20	20
LED作業灯 (照明スタンド)	20	20
扇風機	30	30
スピーカー	40	40
液晶テレビ (40V型)	70	70
ノートパソコン	80	80
LED投光器	90	90
プロジェクター	300	300
マイコン炊飯器3合	360	360
コーヒーメーカー	650	650
洗濯機	650	650
電気ストーブ	750	750
電気ケトル	1200	1200
ホットプレート	1300	1300

起動電力が、消費電力の1.1～2.0倍		
電気製品	消費電力 (W)	起動電力の目安 (W以上)
ミキサー	350	650
掃除機	850	1300
小型電気ポット	900	950
電子レンジ	950	1450
ドライヤー	1100	1200
IH炊飯器5合	1200	1400

起動電力が、消費電力の2.1倍以上		
電気製品	消費電力 (W)	起動電力の目安 (W以上)
小型冷温庫	80	250
家庭用冷蔵庫	150	1100
電動ドリル	300	1100
電動のこぎり	400	1200
インパクトレンチ	600	1300
電動丸ノコ	700	1500

*電気製品の電力は目安です。実際の電気製品とは異なる場合があります。
*2020年12月現在 トヨタ自動車(株)調べ